



OLPF光學低通濾鏡框 安裝指南



適用於RED數字攝影機



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436



性能

- 每台RED DSMC數字攝影機都配有一塊光學低通濾鏡(OLPF)，OLPF框可將OLPF安全固定在攝影機上。
- RED設計了一款全新的低輪廓的OLPF框，可安裝在RED LEICA-M鏡頭接圈處。
- 新款OLPF框兼容所有RED DSMC PL、佳能、尼康和徠卡鏡頭接圈。

在開始安裝之前

首先請閱讀下文

註意：在使用RED LEICA-M鏡頭接圈之前，必須將新OLPF框安裝在攝影機上。

RED可以為客戶提供下列安裝指南來安裝OLPF框。RED EPIC-M, EPIC-X和Scarlet-X大腦主機的安裝步驟相同。

如果根據下文的操作指南正確安裝了OLPF框，保修不會失效。



警告：要特別小心保證工具未接觸到OLPF。如果您想要RED來安裝OLPF框也可以，RED可免費為您進行此項服務。請聯系您的炸彈小分隊的代表來獲知更多細節。

OLPF框組件

OLPF框包含下列組件：

- OLPF框
- 四顆更換螺絲
- T-4 內六角螺絲刀

需要的工具

- T-20 內六角螺絲刀
- T-4 內六角螺絲刀(已含在套裝內)
- 鉗子





安裝OLPF框

- 將攝影機置於幹淨的室內環境中，無塵或無棉絮等，在一個平穩的工作臺上，攝影機正面朝向前方。
- 拆掉所有附件和鏡頭

拆掉現有的鏡頭接圈



拆掉鏡頭接圈的螺絲
使用T-20 內六角螺絲刀



拆掉鏡頭接圈
直接拔出來

拆掉舊的OLPF框



拆掉防啟封標
使用鉗子來進行



拆掉OLPF框的螺絲
使用T-4 內六角螺絲刀來進行



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436



拆掉舊的OLPF框

將內六角螺絲刀的尖端置於OLPF框的右下邊緣，將其撬下來。

安裝新OLPF框



定位安裝新OLPF框

將OLPF框安裝在外橡膠框的邊緣，輕輕低向後按壓，使其固定





擰緊螺絲



安裝螺絲 - 千萬不要轉動

安裝4顆螺絲，以X形式逐一擰緊，直到手指感到緊了為止 - 此時千萬不要再轉動了



轉動螺絲

使用螺絲刀，將每顆螺絲擰緊為30 in-oz。

如果螺絲刀不能以適當的扭力進行轉動，順時針轉動螺絲刀約30度左右，在舒適度範圍之內。(30度為12點鐘與1點鐘距離之間)。

以X方式重複操作每顆螺絲





擰緊螺絲



安裝螺絲 - 千萬不要轉動

安裝4顆螺絲，以X形式逐一擰緊，直到手指感到緊了為止 - 此時千萬不要再轉動了



轉動螺絲

使用螺絲刀，將每顆螺絲擰緊為30 in-oz。

如果螺絲刀不能以適當的扭力進行轉動，順時針轉動螺絲刀約30度左右，在舒適度範圍之內。(30度為12點鐘與1點鐘距離之間)。

以X方式重複操作每顆螺絲

